

## Montaggio della guaina parapolvere

### Montaggio corretto delle guaine parapolvere per sterzi a pignone e cremagliera.



Prima di procedere al montaggio della guaina parapolvere, è necessario pulire e liberare dalla corrosione le superfici di tenuta. Per ottimizzare la sigillatura, sulla superficie di tenuta dell'asta trasversale è necessario applicare il grasso al silicone fornito in dotazione. Utilizzare sempre gli accessori nuovi forniti in dotazione.



A seconda della costruzione dello sterzo, possono essere presenti degli anelli di tenuta. Se sono inclusi nella confezione, significa che devono essere montati.

**Qui non applicare il grasso al silicone!**



A seconda della fascetta fornita in dotazione, occorre assolutamente utilizzare la relativa pinza speciale!

*Le guaine parapolvere non correttamente montate o difettose causano la formazione di corrosione sullo sterzo. In questi casi decade la garanzia!*



Per fissare le guaine parapolvere, evitare l'uso di fascette normali per legare flessibili o cavi, altrimenti la guaina parapolvere potrebbe formare delle pieghe che favoriscono infiltrazioni di acqua e sporco.



Sbagliato: fascetta per cavi elettrici non permette un appoggio circolare  
- Lo sterzo non è sigillato



Giusto: fascetta per lo sterzo  
La cavità permette un appoggio circolare  
- Lo sterzo è correttamente sigillato

