



SERVICE INFO – LuK 0025



Instrukcja montażu

Tarcza sprzęgła LuK

Ważną rzeczą podczas montażu tarczy sprzęgła jest upewnienie się, że kierunek montażu jest poprawny. Z tego powodu wybite oznaczenie bądź nadruk znajduje się przy piascie w większości tarcz sprzęgła.

Kierunek montażu tarczy sprzęgła może być wtedy ustalony dzięki oznaczeniom.

Poniżej przedstawiona jest tabela ze wszystkimi możliwymi oznaczeniami i ich tłumaczeniami:

COTE VOLANT	strona koła
FW SIDE	strona koła
SCHWUNGRADSEITE	strona koła
GB SIDE	str. skrzyni biegów
PP	str. skrzyni biegów
GETRIEBESEITE	str. skrzyni biegów
LATO CAMBIO	str. skrzyni biegów
T/M SIDE	str. skrzyni biegów
TRANS SIDE	str. skrzyni biegów



Foto 1-4: Możliwe oznaczenia na tarczy sprzęgła

Dzięki temu kierunek montażu nowej tarczy sprzęgła może zostać wiarygodnie określony.

Przykład:

Jeśli na tarczy sprzęgła pojawia się napis GEARBOX SIDE, strona tak oznaczona będzie zwrócona w kierunku skrzyni biegów, jeśli kierunek montażu jest poprawny.

Jeśli nie ma oznaczenia, należy zwrócić uwagę na sposób montażu starej tarczy sprzęgła.

Uwaga:

Jeśli tarcza sprzęgła zamontowana jest w złym kierunku, może to prowadzić do uszkodzeń i awarii systemu sprzęgła.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!